



Ersatz-Auswurffeder **1** + Ersatz-Innensechskantschrauben **2** für Aufnahmehalter siehe Katalog Seite 541-543

Ejector spare springs **1** + spare allen screws **2** for tool holders see catalogue page 541-543

1	d1 l1	Für Aufnahmehalter Artikel For tool holders article		Artikel Feder Article spring
	13 × 150 mm	20 1290 · 20 1292 · 20 1289 · 20 1307 · 20 1437	541-543	• 20 1296
	10 × 125 mm	20 1283	541-543	• 20 1297
	14 × 195 mm	20 1291 · 20 1842 · 20 1845 · 20 1846	541-543	• 20 1298
	10 × 133 mm	20 1287 · 20 1303 · 20 1301	541-543	• 20 1299
	13 × 135 mm	20 1293 · 20 1286 · 20 1289 · 20 1310 · 20 1844	541-543	• 20 1294
	13 × 135 mm	20 1400 · 20 1401	357	• 21 0044
2	Ø mm	Für Aufnahmehalter Artikel For tool holders article		Artikel Schraube Article screw
	6 mm M 12×10	20 1283 · 20 1293 · 20 1287 · 20 1289 · 20 1291	541-543	• 20 1300
	6 mm M 12×12	20 1286 · 20 1290 · 20 1292	541-543	• 20 1305
	–	Diverse · Various	541-543	• 21 0047